



hp
řada mp3130
digitální projektor

poznámky k verzi

Tento soubor obsahuje aktuální informace o následujících tématech:

Montáž projektoru na strop	1
Obnovení všech nastavení projektoru	1

Aktuální poznámky k verzi naleznete na webové stránce technické podpory
www.hp.com/support.

Montáž projektoru na strop

Pokud se rozhodnete namontovat projektor na strop, je třeba použít stropní montážní úchyt HP nebo vlastní montážní úchyt, který zabezpečí celé tělo projektoru. Nepřichycujte projektor vzhůru nohama pomocí otvoru pro připojení stativu. Pokud by byl projektor držen pouze jedním šroubem, nemusel by být dostatečně zajištěn proti vypadnutí nebo pohybu.

Obnovení všech nastavení projektoru

Pokud je několik nastavení projektoru špatných a nemůžete problém vyřešit, můžete u všech nastavení obnovit výchozí tovární hodnotu. Chcete-li obnovit nastavení, stiskněte a po dobu 5 sekund podržte následující tlačítka na projektoru (tlačítka uvedená v Uživatelské příručce mohou být nesprávná):

šipka dolů + šipka nahoru + šipka doprava